



Поисковый GPS/ГЛОНАСС маяк FindMe F2 Volt

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

FindMe F2 Volt

Компактный поисковый GPS/ГЛОНАСС-маяк FindMe F2 Volt подключается напрямую к бортовой сети транспортного средства, что позволяет отказаться от регулярной замены элементов питания.

В маяке установлен аккумулятор, который заряжается при подключении к бортовой сети транспортного средства 12/24В. При наличии внешнего питания уровень заряда аккумулятора поддерживается, при этом устройство питается от бортовой сети. При отключении внешнего питания маяк начинает работать от аккумулятора. FindMe F2 Volt не нуждается в постоянном питании, – его можно подключить к эпизодическому источнику питания, такому как габаритные огни транспортного средства. Данный маяк – единственное устройство в своем роде, сочетающее использование литиевого аккумулятора и платы внешнего питания.

FindMe F2 Volt поставляется в разборном влагозащищенном корпусе, позволяющем владельцу самостоятельно менять SIM-карты, устанавливать элементы питания и сменные задние крышки. Помимо крышек с подключением к бортовой сети транспортного средства, для приобретения доступны стандартные герметичные задние крышки.

GPS/ГЛОНАСС-маяк FindMe F2 Volt оснащен встроенным акселерометром.

Поисковый маяк FindMe F2 Volt способен работать как мини-трекер. Работа в этом режиме возможна только при подключении маяка к сторонним мониторинговым сервисам и использовании пользовательской SIM-карты. При этом контроль и обслуживание SIM-карты осуществляются пользователем самостоятельно.

 QUAD-BAND	 M2M	 FREE 911.FM SERVICE
 GSM	 GPS/GLONASS	 BUILT-IN POWER SUPPLY
 SEALED CASING	 EASY SIM CARD REPLACEMENT	 ACCELEROMETER
 EXTENDED TEMPERATURE RANGE		



Технические характеристики

Диапазон входных напряжений	9 – 40 В
Максимальное входное напряжение	50 В
Ток потребления при напряжении бортовой сети 12 В в режиме заряда аккумулятора	250 мА
Ток потребления при напряжении бортовой сети 12 В и заряженном аккумуляторе	10 мА
Ток потребления при напряжении бортовой сети 24 В в режиме заряда аккумулятора	125 мА
Ток потребления при напряжении бортовой сети 24 В и заряженном аккумуляторе	5 мА
Точность определения координат GPS/ГЛОНАСС	5-20 м
Точность определения координат GSM	200-500 м
Суммарная емкость элементов питания	1200 мАч
Процент саморазряда элементов питания	не более 10% в год
Класс защиты от попадания влаги и пыли в составе с FindMe F2 Volt	IP65

Физические характеристики

Размеры корпуса	108x46x26 мм
Вес устройства	118 г
Рабочий температурный диапазон	от -30°C до +70°C
Разборный влагозащищенный корпус	

В треке FindMe F2 Volt установлены

GSM-модуль, работающий в стандартах GSM: 850/900/1800/1900 МГц
GPS/ГЛОНАСС-модуль
GSM-антенна
GPS/ГЛОНАСС-антенна
Micro SIM-карта оператора сотовой связи «МТС»
Акселерометр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	НабережныеЧелны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород(831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск(8422)24-23-59
Владивосток(423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск(4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск(391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск(351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец(8202)49-02-64
Екатеринбург(343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль(4852)69-52-93